

Puertas De Cochera

La puerta interior que conduce desde la cochera a la casa debe ser considerada como una puerta de entrada. Debe ser una puerta de núcleo sólido con una cerradura de buena calidad y pernos de la bisagra fuertes.

Las puertas de garaje deben ser cerradas y bloqueadas con un candado de buena calidad. La siguiente descripción es el estándar mínimo para un candado exterior: acero endurecido, con al menos un grillete 9/32 de pulgada (grilletes de acero endurecido ofrecen lo último en seguridad de candado); mecanismo de doble cierre - talón y la punta; cinco pines volteador, y una característica de retención de clave. Esto evita que la llave se salga hasta que el candado está asegurado.

Puertas Corredizas De Vidrio Y Ventanas

Para evitar que las puertas o ventanas de vidrio sean levantadas de la pista, se recomienda que los tornillos de chapa cabeza grandes de 1¼ pulgadas pueden insertar en la parte superior del marco de la puerta en ambos extremos y en el medio. Estos tornillos deben ajustarse de manera que la puerta / ventana apenas los libre cuando se opera. Cerraduras o pasadores suplementarios pueden ser instalados en los pasadores superiores o inferiores y / o de madera se puede colocar en el carril inferior interior para evitar que la puerta o ventana se abra.

Alarmas

Alarmas residenciales están disponibles en los distribuidores eléctricos y de ferretería o sistemas enteros pueden ser alquilados o comprados con empresas de alarma. Antes de instalar un sistema de alarma, consulte con su agencia local de policía para determinar si hay una ordenanza de alarma en su área.

La mayoría de las alarmas residenciales emiten un ruido fuerte de un generador de campana, sirena o tono. Una alarma audible en las puertas y ventanas puede ser un medio eficaz de desánimo para el ladrón inexperto. Si instala una alarma audible, informe a su agencia de policía local. Asegúrese de que su familia y sus vecinos están bien informados acerca de su función y de que sepan llamar a su agencia de policía cuando escuchan la alarma. Hay muchos tipos de alarmas en el mercado. Una empresa local especializada en sistemas de alarma antirrobo le ahorrará dinero en llamadas de servicio. Obtenga varios presupuestos y luego decida cuál alarma es la mejor para sus necesidades.

Cualquier sistema de alarma debe incluir: una batería reserva para fallas eléctricas, la capacidad de detección de incendios (detectores de ionización son los mejores), la capacidad de lectura para comprobar el funcionamiento del sistema y una bocina instalada en el ático a través de la rejilla de ventilación.

NO instale un sistema de alarma que llame a la policía o al departamento del sheriff. Durante un desastre mayor, este tipo de alarmas inundaran por completo las líneas telefónicas del departamento de policía o sheriff.

NO DEPENDA SOLAMENTE DE UNA ALARMA PARA PROTEGER A USTED...
ASEGÚRESE DE UTILIZAR CERRADURAS ADECUADAS.



Seguridad Para El Hogar

Crime and Violence Prevention Center • California Attorney General's Office



Departamento de Policía de Oxnard

Scott Whitney, Jefe de Policía

251 Sur Calle "C", Oxnard, CA 93030

(805) 385-7668 / Fax (805) 385-7739

www.oxnardpd.org

<https://www.facebook.com/OxnardPD>

Consejos De Seguridad Para El Hogar

- Recuerde - Una cerradura desatracada no es un cerradura. Siempre cierre las puertas y las ventanas, incluso al salir por un minuto.
- Los números de la casa deben ser visibles desde la calle. En las zonas rurales un apellido o número se debe mostrar en el buzón. Esto es importante para la policía, los bomberos o la ambulancia que responden a una llamada.
- Nunca ponga un nombre en un buzón. Utilice iniciales y sólo el apellido.
- Puertas, ventanas y patios deben estar bien iluminadas por la noche.
- No deje notas que indiquen que usted no está en casa o cuando va a volver.
- No tengan una etiqueta con su nombre o licencia pegada a sus llaves de la casa. Si las llaves se pierden o son robadas tendrás un visitante no deseado muy rápidamente.
- Nunca entre a su casa si ve la evidencia de un robo.

¡SI USTED SE ENCUENTRA CON UN LADRÓN, DÉJELO IR!
¡ES MEJOR PERDER DINERO O PROPIEDAD QUE SU VIDA!

Las Puertas De Bisagra

Todas las puertas de las bisagras exteriores deben ser de construcción núcleo sólida - y al menos 1¼ pulgadas de grueso. El marco de la puerta también debe ser de construcción sólida.

Bisagras Exteriores

Puertas exteriores con bisagras en la parte exterior permite acceso fácil a su casa para un ladrón. Esta situación se puede corregir de las siguientes maneras:

1. Vuelvan a montar las bisagras en el interior del marco de modo que la puerta se abra hacia el interior.
2. Instale un sistema de bisagras con pasadores de bisagra no extraíbles.
3. Instale un perno de enganche en la placa de bisagra existente. He aquí cómo:
 - a. Quite los tornillos centrales de las placas de cada bisagra.
 - b. Meta un tornillo "sin cabeza," perno o clavo en la viga de la puerta a través del agujero en la placa de la bisagra.
 - c. Deje ½ pulgada del tornillo, perno o clavo que sobresalga.
 - d. Taladre un agujero de ¾ de pulgada a través de la abertura en la placa de la bisagra opuesta a la puerta.
 - e. Una vez hecho esto, ya que se cierre la puerta, el pasador en la viga penetrará en el agujero de la puerta y la puerta se mantiene en su posición, incluso si se retiran los pasadores de las bisagras.

Cerraduras Para Puertas De Bisagra

- Asegure todas las puertas exteriores con cerraduras de seguridad, con un perno de tiro de una pulgada o perno caída vertical.
- Si no hay ventanas en o cerca de la puerta, se recomienda una sola cerradura de cilindro.
- Si su puerta tiene secciones de vidrio o si hay ventanas dentro de cuarenta pulgadas de la cerradura, se recomienda una cerradura de cerrojo de doble cilindro, de manera que se requiere una llave desde cualquier lado de la puerta.

PRECAUCIÓN: Muchas de las comunidades prohíben el uso de una cerradura de cerrojo de doble cilindro, ya que puede ser peligrosa si la puerta es para ser utilizada como una salida de emergencia de incendio. Consulte con su departamento de bomberos local. Si se utiliza en su casa, una llave se debe dejar en el cilindro interior cada vez que se ocupe la casa. Cada vez que instale un cerrojo de seguridad, coloque la placa de golpe al marco de la puerta con 4 - 6 tornillos de tres pulgadas. Los tornillos deben penetrar a través de un marco estructural.

Cerraduras de seguridad (cilindros de simple y doble) debe cumplir con los siguientes criterios:

- El perno debe extenderse un mínimo de una pulgada y contener un inserto de acero endurecido.
- El cerrojo de seguridad debe contener un cilindro seguro para prohibir el forcejeo de la cerradura con una llave o unas pinzas. Debe ser de metal sólido.
- La chaveta debe contener un sistema de tambor de cinco pines para aumentar la dificultad de forzar la cerradura.
- Los tornillos de conexión que tienen la cerradura conjuntamente, deben estar en el interior y hecha de acero cementado. Cabezas de los tornillos no deben ser expuestas en el exterior.
- Los tornillos de unión deberán ser de al menos ¾ de pulgada de diámetro y entrar en material metálico sólido.

Ventanas De Dos Hojas Colgadas

Para asegurar estas ventanas, perfore un agujero que los ángulos ligeramente hacia abajo a través de una esquina superior de la ventana inferior en la esquina inferior de la ventana superior en ambos lados. A continuación, coloque un ojo - perno o un clavo en el agujero para evitar que la ventana se abra. Pestillos auxiliares también se pueden comprar.

La protección más efectiva para las ventanas de guillotina es una cerradura de la hoja de seguridad clave de bloqueo. Monte la cerradura con tornillos de dos pulgadas para madera.

